LRE-161

MANUEL D'UTILISATION 1-5
USER MANUAL 6-10
HANDLEIDING 11-15
INSTRUCCIONES DE USO 15-20
Instruções de Utilizador 20-24

Lire attentivement la notice avant d'utiliser l'appareil
Before operating this product, please read user manual completely
Lees de handleiding door voordat u deze eenheid gebruikt
Antes de funcionar o artefato, leia por favor el manual de usuario cuidadosamente
Antes de operar o unidade, leia por favor o manual de usuario compreensivo

Réveil aux Sons de la Nature
Instructions pour l'utilisateur

Fonctions du produit:
- *Réchauge d'un condensateur pendant 12h00 sonnerie, heure, date et semaine;*
- *Température: Fonctionnement entre 0°C - 40°C, 32°F - 104°F;*
- *Température: Fonctionnement entre échelle Celsius / Fahrenheit (0°C - 50°C, 32°F - 122°F);*
- *rediffuse de sons de la nature pour alarme et alarme à répétition (Snooze);*
- *Affichage température en degrés C / F: 0°C - 50°C / 32°F - 122°F;*
- *Rétroéclairage en couleur;*
- *fonction de Démonstration de sons de la nature: 4 types de rediffuse de sons de la nature;*
- *fonction sleep de la musique: Nous pouvez régler la durée de la période de 10, 20, 30, 40, 50 ou 60m. (MIN).*

EMPLACEMENT DES TOUCHES



1. HAUT/ PARLEUR
2. Touche ALARME/ Thefrage
3. Touche SOMME
4. Touche TIMER (Minuterie)
5. Touche HEURE/ Jour
6. Affichage du Son de la nature
7. Touche SOUND (rediffuse)
8. Touche de réglage minute/ HEURE
9. Touche UP (HAUT)
10. Touche DOWN (BAS)
11. Touche TEMP

ALIMENTATION SUR PILES

Ouvrez le compartiment à piles situé sous l'appareil, insérez 3 piles de type LR03 selon les polarités indiquées dans le compartiment. Refermez le couvercle du compartiment à piles.

Mode heure normale:

- *En démarrage: Thezet normal est 12h00 mais le système d'affichage par 12 heures. La date initiale est le 1er janvier 2007.*

Réglage de l'heure:
- Dans le mode horloge normal, vous pouvez appuyer sur la touche SET (réglage) pour entrer le mode réglage de l'heure. Les chiffres des heures commencent à clignoter. Dans ce cas, appuyez sur la touche UP (haut) ou DOWN pour ajuster l'heure vers le haut ou vers le bas. Ensuite, maintenez la touche SET enfoncée et les chiffres des minutes commencent à clignoter. Ajustez les minutes de la même manière que les heures. Après avoir réglé l'heure, vous pouvez revenir à l'affichage heure normal en appuyant sur la touche MODE ou en n'appuyant sur aucune touche durant 5 minutes.

Réglage de l'alarme:
- Dans le mode réglage de l'alarme, vous pouvez revenir à l'affichage de l'heure normale en appuyant sur la touche MODE ou en n'appuyant sur aucune touche pendant 5 minutes.
- Dans le mode réglage heure d'alarme, vous pouvez utiliser la touche UP ou DOWN pour activer l'alarme ou la désactiver. Le symbole apparaît à l'écran.

Lorsque le réveil atteint l'heure préréglée, il sonnera pendant 2 minutes. Lorsqu'il atteint l'heure d'alarmede de l'Alarme à répétition, le réveil sonnera durant deux fois d'une minutes durant 2 minutes. Appuyez sur la touche ALARME pour arrêter l'alarme. Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme s'arrêtera au bout de 2 minutes. De même dès que la touche mode minutes, le MP- 3R- 4R affiche sur l'écran s'éteindra.

Mode éteindre la sonnerie avant la, lle appuyez sur la touche MODE, ou SET ou TIMER.

Mode réglage de la durée de la période de sommeil:
- *En mode réglage vous pouvez ouvrir à l'affichage heure normal en appuyant sur la touche MODE une fois ou en n'appuyant sur aucune touche durant 5 minutes.*

Mode réglage de l'alarme: vous pouvez revenir à l'affichage de l'heure normale en appuyant sur la touche MODE ou en n'appuyant sur aucune touche pendant 5 minutes.
- *Dans le mode réglage heure d'alarme, vous pouvez utiliser la touche UP ou DOWN pour activer l'alarme ou la désactiver. Le symbole apparaît à l'écran.*

Mode température:
- *Dans le mode normal, appuyez sur la touche MODE pour accéder aux modes Alarme et Alarme à répétition.*
- *Appuyez à nouveau sur la touche MODE pour accéder au mode température. Dans ce cas, appuyez sur la touche UP ou DOWN pour ajuster l'heure vers le haut ou vers le bas. Ensuite, maintenez la touche SET enfoncée et les chiffres des minutes commencent à clignoter. Ajustez les minutes de la même manière que les heures. Après avoir réglé l'heure, vous pouvez revenir à l'affichage heure normal en appuyant sur la touche MODE ou en n'appuyant sur aucune touche durant 5 minutes.*
- *Mode réglage de l'alarme, vous pouvez revenir à l'affichage de l'heure normale en appuyant sur la touche MODE ou en n'appuyant sur aucune touche pendant 5 minutes.*
- *Dans le mode réglage heure d'alarme, vous pouvez utiliser la touche UP ou DOWN pour activer l'alarme ou la désactiver. Le symbole apparaît à l'écran.*

Lorsque le réveil atteint l'heure préréglée, il sonnera pendant 2 minutes. Lorsqu'il atteint l'heure d'alarmede de l'Alarme à répétition, le réveil sonnera durant deux fois d'une minutes durant 2 minutes. Appuyez sur la touche ALARME pour arrêter l'alarme. Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme s'arrêtera au bout de 2 minutes. De même dès que la touche mode minutes, le MP- 3R- 4R affiche sur l'écran s'éteindra.

Mode éteindre la sonnerie avant la, lle appuyez sur la touche MODE, ou SET ou TIMER.

Mode température:
- *En mode réglage vous pouvez ouvrir à l'affichage heure normal, vous pouvez appuyer sur la touche MODE une fois ou en n'appuyant sur aucune touche durant 5 minutes.*

Mode température:
- *Dans le mode normal,